

Setup Method C: Setup DVD and AUDIO using Direct Code Entry

Configuración – Método C: Configuración de DVD y AUDIO utilizando Entrada Directa de Código

1 Press the mode key for the device you wish to setup.
Presione la tecla de modo para el equipo que desea configurar.

2 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.
Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.

3 Enter the 1st code for your brand from the code list.
Ingrese el primer código que corresponda a su marca de la lista de códigos.

4 Press power key to test with your equipment. If the device turns off, setup is complete.
Presione la tecla de encendido/apagado para probar con su equipo. Si el equipo se apaga, la configuración se ha completado.

5 If device does not turn off, then repeat SETUP METHOD C using the next code for your brand.
Si el equipo no se apaga, repita el MÉTODO DE CONFIGURACIÓN C utilizando el próximo código que corresponda a su marca.

Setup Method D: Code Search

Configuración – Método D: Búsqueda de Códigos

1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.
Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.

2 Press the mode key for the device you wish to setup. The mode key stays lit.
Presione la tecla de modo para el equipo que desea configurar. La tecla de modo permanece encendida.

3 Press and hold down the OK/SELECT key.
Presione y mantenga presionada la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar).

4 Let go of the OK/SELECT key when your device turns off.
Suelte la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar) cuando su equipo se apague.

Setup Method E: Setting Volume Controls

Configuración – Método E: Configuración de los Controles de Volumen

Note/Nota:
Volume functions default to control the TV. Follow these steps if you wish to use an audio device for volume control.
Las funciones de volumen controlan el televisor de manera predeterminada. Siga estos pasos si desea utilizar un dispositivo de audio para el control de volumen.

1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.
Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.

2 Press VOLUME + key.
Presione la tecla VOLUME + (Aumentar volumen).

3 Press the mode key that corresponds to the device you use for volume controls.
Presione la tecla de modo que corresponda al equipo que está utilizando para controles de volumen.

Setup Method F: Locking Input Switch To One Device

Configuración – Método F: Bloqueo del control de entrada con ajuste a un equipo

1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.
Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.

2 Press the INPUT key.
Presione la tecla INPUT (Entrada).

3 Press the mode key that corresponds with the device you use for changing audio/video inputs.
Presione la tecla de modo que corresponda al equipo que está utilizando para cambio de entradas audio/video.

Setup Method G: Setting WATCH CABLE Activity Key

Configuración – Método G: Configuración de la tecla MIRAR TV POR CABLE

1 Press and hold SETUP until mode key blinks twice.
Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.

2 Press WATCH CABLE key.
Presione la tecla MIRAR TV POR CABLE.

3 Press mode key for each device you wish to turn on when you are ready to WATCH CABLE TV.
Presione la tecla de modo para cada equipo que desee encender cuando esté listo para MIRAR TV POR CABLE.

4 Press and hold SETUP until mode key blinks twice.
Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.

TROUBLESHOOTING

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problem: Mode key does not blink when a key is pressed.
Solution: Replace batteries.

Problem: Mode key blinks, but remote does not control my equipment.
Solution: Press correct mode key and point remote at equipment you need to control.

Problem: Tried all codes for my brand of device and none work.
Solution: Try CODE SEARCH (METHOD D) method or go to www.urcsupport.com for model-based search.

Problem: I want to switch VOLUME LOCK from AUD to TV control.
Solution: Follow Setup Method E, but press the TV mode key instead of AUDIO mode key.

Problema: La tecla de modo no parpadea al presionar una tecla.
Solución: Reemplace las pilas.

Problema: La tecla de modo parpadea, pero el control remoto no controla mi equipo.
Solución: Presione la tecla de modo correcta y apunte el control remoto al equipo que necesita controlar.

Problema: Probé con todos los códigos que corresponden a mi marca de equipo y ninguno funciona.
Solución: Intente con el método BÚSQUEDA DE CÓDIGOS (MÉTODO D) o visite la página www.urcsupport.com para una búsqueda basada en el modelo.

Problema: Deseo cambiar el BLOQUEO DE VOLUMEN pasando de control de AUDIO a control de TV.
Solución: Siga el Método E, pero presione la tecla de modo TV en lugar de la tecla de modo AUDIO.

Tip/Consejo:
Write the working code here for future use.
Escriba el código de funcionamiento aquí para una referencia futura.

| TV code | Código de TV |
|---------|--------------|
| [] | [] |

| Audio code | Código de Audio | DVD code | Código de DVD |
|------------|-----------------|----------|---------------|
| [] | [] | [] | [] |

Codes: Audio

Códigos: Audio

| | |
|---------------------|--|
| ADC | 0531 |
| Aliva | 1405,0189,0121,1388,1641 |
| Altec | 1390 |
| Altec Lansing | 2230 |
| AKIC | 1027 |
| Amphion Media Works | 1563 |
| AMW | 1563 |
| Anam | 1059 |
| Apex Digital | 1257,1430,1774 |
| Apple | 1115 |
| Arcam | 0189 |
| Audiocentric | 1189 |
| Audiovox | 1390 |
| Bose | 1313,1369 |
| Boston Acoustics | 2162 |
| Capetronic | 0531 |
| Canus | 1189,0189,0121 |
| Colby | 1389,2127 |
| Curtis | 1389 |
| Daewoo | 1250 |
| Denon | 2134,2857,1360,1142,1460,2247,2279,2516,2820,3001,2502 |
| Dynex | 2971 |
| Fisher | 1801 |
| Gateway | 1517 |
| Herman/Kardon | 3045,0110,0189,1304,1306,2241,2443 |
| Hitachi | 1213,1801 |
| Hilome | 2435 |
| Insignia | 1030,1077,1751,1893,2120,2169,2175,2472,2929,2966 |
| Integra | 1298,1320,1805 |
| Isymphony | 2258,2442 |
| JBL | 0110,1306,2241 |
| JVC | 0531,1374,1495,1871,2040,2161,2239,2331,2969 |
| Kenwood | 1313,1369 |
| KH | 1390,1428 |
| KLH | 1366,1497 |
| LG | 1263,2197,2284,2676 |
| Linn | 0189 |
| Liquid Video | 1497 |
| Magnavox | 1189,1269,0189,0531,1514,1831 |
| Marantz | 1892,2138,1189,1269,0189,1289,2114 |
| Mcintosh | 1289 |
| Micromega | 1189 |

| | |
|------------|--|
| Myriad | 1189 |
| Nakamichi | 1313 |
| NexoTech | 1751 |
| Norcent | 1389,1751 |
| Novus | 1389 |
| Onkyo | 0842,1298,1320,1531,1805,2451 |
| Optimus | 0823,1023,0531 |
| Oticon | 1366,1497 |
| Panasonic | 1308,1518,1275,1288,1316,1548,1633,1763,1764,2050,2221,2452,2967 |
| Philips | 1189,1269,0189,1266,1831,2311,2459 |
| Pioneer | 0823,1023,0531,1384,1935 |
| Polk Audio | 0189,1289,2270 |
| Proscan | 1264 |
| RCA | 0823,1023,1609,1254,0531,1390,1511,2041,2611 |
| Rio | 1869 |
| Samsung | 1295,1304,1500,1868,2609 |
| Sansui | 0189 |
| Sanyo | 1861 |
| Sharp | 3697 |

| | |
|--------------------|---|
| Sherwood | 1077,1517,1905,2169 |
| Sherwood Newcastle | 2169 |
| Sonic Blue | 1869 |
| Sony | 1759,1058,1441,1258,1622,1558,1658,1758,1822,1858,2172,2475,2522,2610 |
| Stereophonics | 1023 |
| Sunfire | 1313 |
| Teac | 1390,1528 |
| Technics | 1308,1518,1633 |
| Thorens | 1189 |
| Toshiba | 1788 |
| Venture | 1390 |
| Vizio | 1517,2454,2695 |
| Wards | 0189 |
| Yamaha | 0276 |
| Yamaha | 2592,0176,0376,1176,1276,1331,1375,1376,1476,1815,2061,2455,2467,2471,2608,1797,2021,2458 |
| Zenith | 1293,2197 |
| ZIVX | 2332 |

Codes: DVD

Códigos: DVD

| | |
|------------------------|--|
| ABS | 1972 |
| Adriatic | 0675,0000 |
| Adrian | 0348 |
| Adventura | 0000 |
| Alko | 0278 |
| Alko | 0641,0037,0000 |
| Alko | 0695 |
| Alko | 0790 |
| Alienware | 1972 |
| Alnico | 0869,0039 |
| America Action | 0278 |
| American High | 0335 |
| Anthem | 2920 |
| Apex Digital | 0672,0717,0755,0794,0796,0797,1004,1020,1056,1061,1100 |
| Asha | 0240 |
| Astar | 1461 |
| Audio Authority | 2555 |
| Audiocox | 0717,0790,0037,0278 |
| Beaumark | 0240 |
| Bel Canto Design | 1571 |
| Bell & Howell | 0104 |
| Blaupunkt | 0717 |
| Blue Paragade | 0571 |
| Brosnic | 0695,0184 |
| California Audio Labs | 0490 |
| Calix | 0037 |
| Cambridge Audio | 0868 |
| Canon | 0035 |
| Carver | 0081 |
| CCF | 0728 |
| Cinea | 0831 |
| CineVision | 0869 |
| Citizen | 0695,2116,0037,0278 |
| Colby | 0790 |
| Craig | 0831,0037,0047,0240 |
| Crosley | 0861,0000 |
| Crosser | 1087,0060,0035,0162,0240,0278 |
| CyberHome | 0815,1024,1129 |
| Cybernex | 0240 |
| CyberPower | 1972 |
| Daewoo | 0695,1172,0045,0278 |
| Dell | 1972 |
| Denon | 0490,0634,1634,2258,2749,0042 |
| DirexTV | 0503,0639,0646,0675 |
| Disney | 0675,1270,2318 |
| Durabrand | 0039 |
| Dynastech | 0000 |
| Dynex | 2596 |
| Electrohome | 2116,0037,0043 |
| Electronic | 0037 |
| Emerex | 0032 |
| Emerson | 0591,0675,2213,0037,0184,0000,0043,0278,1599 |
| Enterprise | 0591 |
| Fisher | 0670,0047,0104 |
| Fuji | 0035,0033 |
| Funai | 0675,0000,1593 |
| Garrard | 0000 |
| Gateway | 1077,1158,1972 |
| GE | 0522,0815,0717,0060,0035,0240 |
| GF | 0675,1593 |
| Go Video | 0749,0741,0783,0869,1044,1075,1158,0240,0614 |
| GoldStar | 0741,0869,0037 |
| Gradiente | 0000 |
| Greenhill | 0717 |
| Grundig | 0539 |
| Harley Davidson | 0000 |
| Herman/Kardon | 0502,0702,1229,2927,3228,0081 |
| Helios | 2192 |
| HellioKey | 0831 |
| Hewlett Packard | 1972 |
| Hi-Fi | 0047 |
| Hitachi | 0573,0664,0000,0042 |
| Hiteker | 0672 |
| Howard Computers | 1972 |
| HP | 1972 |
| Hughes Network Systems | 0042 |
| Humax | 1588,0739 |
| Huoh | 1972 |
| IBYPPOWER | 1972 |
| iLO | 1348 |
| Initial | 0717 |
| Insignia | 0675,0741,0695,2428,2966 |
| Instant Replay | 0035 |
| Integra | 0571,1769,0627,1634,2147 |
| Iradio | 0702 |
| JBL | 0831 |
| JVC | 0558,0623,0867,1164,1275,1602,2305,2855,0067 |
| Kawasaki | 0000 |
| KEC | 0037,0278 |
| Kenwood | 0490,0524,0067 |
| KLH | 1077,0790,1020 |
| Kodak | 0035,0037 |
| Logic | 0000 |
| LSI | 0591,0741,0869,1602,2135 |
| Linksys | 1972 |
| LiteOn | 1158 |
| Logitech | 1461 |
| LMI | 2639 |
| LMI | 0037 |
| Magnavox | 0503,0639,0646,0675,1354,1506,0035,0039,0081,0000,1593 |
| Magnin | 0240 |
| Marantz | 0539,2414,0035,0081 |
| Marta | 0037 |
| Massachusetts | 0035,0162 |
| Mcintosh | 1273 |
| Media Center PC | 1972 |
| NEI | 0035 |
| Memorex | 0695,0831,1270,2213,2331,3153,0035,0162,0037,0048,0039,0047,0240,0000,0104 |

| | |
|----------------|--|
| MCA | 0240,0043 |
| MCN Technology | 0240 |
| Microsoft | 0522,0033,1972 |
| Mind | 1972 |
| Minolta | 0042 |
| Mitsubishi | 1571,0067,0043 |
| Motorola | 0035,0048 |
| MTC | 0240,0000 |
| Multitech | 0717 |
| NAD | 0741,2572 |
| NEC | 0104,0067 |
| Nisa | 0717 |
| Nikko | 0037 |
| Niveus Media | 1972 |
| Noblox | 0240 |
| Norcent | 1107,1461 |
| Northgate | 1972 |
| Olevis | 2331 |
| Olympus | 0035 |
| Onkyo | 0503,1769,0627,1627,2142,2215 |
| Oppo | 0575,2185 |
| Optimus | 1062,0162,0037,0048,0104 |
| Orion | 0168 |
| Panasonic | 0490,0503,0703,1579,1641,1762,1062,0035,0162,0614,0616 |
| Perney | 0035,0037,0240,0042 |
| Pentax | 0042 |
| Philco | 0675,0035 |
| Philips | 0503,0539,2056,2084,0646,0675,1158,1340,1354,1506,2434,0739,0035,0081,0618 |
| PianoDisc | 1024 |
| Plicer | 0037 |
| Pioneer | 0571,0142,0631,1512,1571,1972 |
| Polarsid | 1020,1061 |
| Polk Audio | 0539,0081 |
| Portland | 0278 |
| Preddian | 0675,1593 |
| Proceder | 0672 |
| Profronic | 0240 |
| Proscan | 0522,0060 |
| Proton | 1461 |
| Pulsar | 0039 |
| Pulsar | 0035,0162 |
| Radio Shack | 0000 |
| Radix | 0037 |
| Randex | 0037 |
| RCA | 0502,0571,1769,0717,0790,0060,0035,0048,0039,0047,0240,0000,0043 |
| Realistic | 0035,0037,0048,0047,0000,0042 |
| RE-El | 2516 |
| ReplayTV | 0614,0616 |
| Recreation | 1972 |
| Rio | 0869 |
| Rotal | 0673 |
| Rupco | 0039 |
| Samsung | 0490,0573,0199,0820,1044,1075,1470,2069,2329,2369,2489,2556,0240,0045 |

| | |
|--------------------|---|
| Sanky | 0048,0039 |
| Sansui | 0695,0000,0067 |
| Sanyo | 0670,0695,0047,0240,01,0104 |
| Scotrec | 0104 |
| Schneider | 0646 |
| Scott | 0184,0045,0043 |
| Seas | 0033,0037,0047,0000,0042,0104 |
| Sensory Science | 1158 |
| Sharp | 0670,0675,1256,2250,01048 |
| Sherwood | 1077 |
| Sherwood Newcastle | 1077 |
| Shinonic | 0337 |
| Shoquan | 0240 |
| Signature | 0035 |
| Sonic Blue | 0869,0614,0616 |
| Sony | 1638,0533,0772,1070,1431,1432,1516,0032,0035,0033,0000,0636,1972 |
| Stack 9 | 1972 |
| SIS | 0042 |
| Sylvania | 0675,0035,0081,0000,0043,1593 |
| Systemic | 0675,0000,1593 |
| Sytemax | 1972 |
| Tajmah Systems | 1972 |
| Tashiko | 0037 |
| Teac | 0790,0000 |
| Technics | 0490,0703,0035,0162 |
| Teknika | 0035,0037,0000 |
| Thea Digital | 0571 |
| Thomas | 0000 |
| TIVO | 1503,1512,0739,0618,0636 |
| TWK | 0240 |
| Toshiba | 0503,1769,0695,1154,1503,1510,1588,1608,2006,2227,2705,3157,0045,0043,1972 |
| Television | 0037,0240 |
| Touch | 1972 |
| Ultratech | 0240 |
| Urban Concepts | 0503 |
| Vector | 0045 |
| Yentrom | 0040 |
| Video Concepts | 0790 |
| Videomatic | 0240 |
| Videosecon | 0037 |
| Visionics | 1972 |
| Villain | 0000 |
| Viore | 2553 |
| Vizio | 1064,2563 |
| Voodoo | 1972 |
| Wards | 0060,0035,0048,0039,0047,0081,0035,0240,0045,0000,0042 |
| WB Electronics | 2555 |
| Wob | 0522,2083 |
| Wii 1000 | 0000 |
| Yamaha | 0490,0539,0646,0545,0497,0817,1354,2298,0503,0591,0741,0869,0037,0039,0033,0000 |
| ZI Group | 1972 |